

Options DP serie
Optionen DP-Series




Option Overview DP-230L

Übersicht Druckeroptionen DP-230L

Part number Id.-Nr.	Description Beschreibung	
093 686	USB cable USB Kabel	
093 361	Shoulder strap Schulterriemen	
342 600 08	Belt loop case Tragetasche	
342 600 25	Power supply Stromversorgung	

Option Overview DP-230L

Übersicht Druckeroptionen DP-230L

Part number Id.-Nr.	Description Beschreibung	
099 635	Battery Ersatzakku	

The printer box contains Die Druckerverpackung enthält

- Printer
Drucker
- Quick Start Guide (EN/FR/DE/IT/SP/PR)
Quick Start Anleitung (EB/FR/DE/IT/SP/PR)
- Test Paper Roll
Testrolle
- Battery (min. loaded)
Akku (min. geladen)
- Power supply with according Plug (EU & UK & US) / USB Type C cable
Stromversorgung mit landesspez. Stecker (EU & UK & US) / USB Typ C Kabel

Option Overview DP-330/330L

Übersicht Druckeroptionen DP-330/330L

Part number Id.-Nr.	Description Beschreibung	
093 232	USB cable <i>USB Kabel</i>	
092 886	Shoulder strap <i>Schulterriemen</i>	
099 639	Spacer for 2" paper <i>Abstandshalter für 2" Papier</i>	
093 297	RAM mount 3" incl. mounting plate <i>RAM Halterung 3"</i>	





Option Overview DP-330/330L

Übersicht Druckeroptionen DP-330/330L

Part number Id.-Nr.	Description Beschreibung	
093 301	RAM mount 5,25" incl. mounting plate <i>RAM Halterung 5,25"</i>	
093 302	RAM mount 3" incl. mounting plate and clam shell <i>RAM Halterung 3" mit Schelle</i>	
093 304	Mounting plate <i>Adapterplatte</i>	
093 305	Mounting plate with head (RAM Mount Type B) <i>Adapterplatte mit Kugelkopf (RAM Mount Typ B)</i>	

Option Overview DP-330/330L

Übersicht Druckeroptionen DP-330/330L

Part number Id.-Nr.	Description Beschreibung	
099 641	Power supply unterminated (12/24 V) <i>Stromversorgung für Bordnetz (12/24 V)</i>	
093 445 093 446	Power supply for cigarette lighter (12 V) <i>Stromversorgung Zigarettenanzünder (12 V)</i> Power supply for cigarette lighter (12/24 V) <i>Stromversorgung Zigarettenanzünder (12/24 V)</i>	
099 642	Power supply (220 V) <i>Stromversorgung/Ladegerät extern (220 V)</i>	
099 649	Battery <i>Ersatzakku</i>	

Option Overview DP-330/330L

Übersicht Druckeroptionen DP-330/330L

The printer box contains

Die Druckerverpackung enthält

- Printer
Drucker
- Quick Start Guide (EN/FR/DE/IT/SP/PR)
Quick Start Anleitung (EB/FR/DE/IT/SP/PR)
- Test Paper Roll
Testrolle
- Battery (min. loaded)
Akku (min. geladen)

Option Overview DP-530/530L

Übersicht Druckeroptionen DP-530/530L

Part number Id.-Nr.	Description Beschreibung	
093 232	USB cable <i>USB Kabel</i>	
092 886	Shoulder strap <i>Schulterriemen</i>	
099 639	Spacer for 2" paper <i>Abstandshalter für 2" Papier</i>	
093 297	RAM mount 3" incl. mounting plate <i>RAM Halterung 3"</i>	





Option Overview DP-530/530L

Übersicht Druckeroptionen DP-530/530L

Part number Id.-Nr.	Description Beschreibung	
093 301	RAM mount 5,25" incl. mounting plate <i>RAM Halterung 5,25"</i>	
093 302	RAM mount 3" incl. mounting plate and clam shell <i>RAM Halterung 3" mit Schelle</i>	
093 304	Mounting plate <i>Adapterplatte</i>	
093 305	Mounting plate with head (RAM Mount Type B) <i>Adapterplatte mit Kugelkopf (RAM Mount Typ B)</i>	


Option Overview DP-530/530L

Übersicht Druckeroptionen DP-530/530L

Part number Id.-Nr.	Description Beschreibung	
099 641	Power supply unterminated (12/24 V) Stromversorgung für Bordnetz (12/24 V)	
093 445 093 446	Power supply for cigarette lighter (12 V) Stromversorgung Zigarettenanzünder (12 V) Power supply for cigarette lighter (12/24 V) Stromversorgung Zigarettenanzünder (12/24 V)	
099 633	Power supply (220 V) Stromversorgung/Ladegerät extern (220 V)	
099 637	Battery Ersatzakku	

Option Overview DP-530/530L

Übersicht Druckeroptionen DP-530/530L




Part number Id.-Nr.	Description Beschreibung	
043 008	1 bay charger Ladestation für 1 Akku	
043 009	2 bay charger Ladestation für 2 Akkus	

The printer box contains Die Druckerverpackung enthält

- Printer
Drucker
- Quick Start Guide (EN/FR/DE/IT/SP/PR)
Quick Start Anleitung (EB/FR/DE/IT/SP/PR)
- Test Paper Roll
Testrolle
- Battery (min. loaded)
Akku (min. geladen)

Option Overview DP-541

Übersicht Druckeroptionen DP-541

Part number Id.-Nr.	Description Beschreibung	
093 686	USB cable <i>USB Kabel</i>	
092 886	Shoulder strap <i>Schulterriemen</i>	
099 640	Spacer for 2" paper <i>Abstandshalter für 2" Papier</i>	
093 297	RAM mount 3" incl. mounting plate <i>RAM Halterung 3"</i>	


Option Overview DP-541

Übersicht Druckeroptionen DP-541

Part number Id.-Nr.	Description Beschreibung	
093 301	RAM mount 5,25" incl. mounting plate <i>RAM Halterung 5,25"</i>	
093 302	RAM mount 3" incl. mounting plate and clam shell <i>RAM Halterung 3" mit Schelle</i>	
093 304	Mounting plate <i>Adapterplatte</i>	
093 305	Mounting plate with head (RAM Mount Type B) <i>Adapterplatte mit Kugelkopf (RAM Mount Typ B)</i>	



Option Overview DP-541

Übersicht Druckeroptionen DP-541

Part number Id.-Nr.	Description Beschreibung	
099 641	Power supply unterminated (12/24 V) <i>Stromversorgung für Bordnetz (12/24 V)</i>	
093 445	Power supply for cigarette lighter (12 V) <i>Stromversorgung Zigarettenanzünder (12 V)</i>	
093 446	Power supply for cigarette lighter (12/24 V) <i>Stromversorgung Zigarettenanzünder (12/24 V)</i>	
099 633	Power supply (220 V) <i>Stromversorgung/Ladegerät extern (220 V)</i>	
099 637	Battery <i>Ersatzakku</i>	

Option Overview DP-541

Übersicht Druckeroptionen DP-541


Part number Id.-Nr.	Description Beschreibung	
043 008	1 bay charger <i>Ladestation für 1 Akku</i>	
043 009	2 bay charger <i>Ladestation für 2 Akkus</i>	

The printer box contains *Die Druckerverpackung enthält*

- Printer
Drucker
- Quick Start Guide (EN/FR/DE/IT/SP/PR)
Quick Start Anleitung (EB/FR/DE/IT/SP/PR)
- Test Paper Roll
Testrolle
- Battery (min. loaded)
Akku (min. geladen)

Option Overview DP-581

Übersicht Druckeroptionen DP-581

Part number Id.-Nr.	Description Beschreibung	
093 686	USB cable USB Kabel	
093 361	Shoulder strap Schulterriemen	
043 012	Mounting plate with head (RAM Mount Type C) Adapterplatte mit Kugelkopf (RAM Mount Typ C)	
099 641	Power supply unterminated (12/24 V) Stromversorgung für Bordnetz (12/24 V)	

Option Overview DP-581

Übersicht Druckeroptionen DP-581

Part number Id.-Nr.	Description Beschreibung	
093 445	Power supply for cigarette lighter (12 V) Stromversorgung Zigarettenanzünder (12 V)	
093 446	Power supply for cigarette lighter (12/24 V) Stromversorgung Zigarettenanzünder (12/24 V)	
099 633	Power supply (220 V) Stromversorgung/Ladegerät extern (220 V)	
093 221	Battery Ersatzakku	

The printer box contains
Die Druckerverpackung enthält

- Printer
Drucker
- Quick Start Guide (EN/FR/DE/IT/SP/PR)
Quick Start Anleitung (EB/FR/DE/IT/SP/PR)
- Test Paper Roll
Testrolle



DASCOM Europe GmbH

Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info.de@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.

R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047

Copyright © 2020 DASCOM.

Alle Firmen- und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Eigentümer.
Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.